

Jakie płytki wybrać na podłogi w domu?

Opublikowano [8 grudnia 2014](#), autor: [MG Projekt](#)



Jakie są najlepsze płytki na podłogi w [domu](#)? Jakie są zalety a jakie wady poszczególnych rozwiązań? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule opracowanym przez architektów z [MGProjekt](#).

Popularne od lat płytki ceramiczne, stosowane są z wielkim powodzeniem w naszych domach. Wybiera się je ze względu na stosunkowo prosty i szybki montaż, oraz nieduże koszty, ale również dlatego, że posadzkę ułożoną z okładzin ceramicznych, bardzo prosto się czyści i pielęgnuje. Jest to wygodne a zarazem efektowne rozwiązanie. Z płytek można układać jednolite podłogi, w jednej barwie, czy odcieniu, ale także można zastosować różne wzory, kolory, czy ciekawe, stylowe zestawienia.

[Polub MGProjekt na Facebooku!](#)

Kiedy decydujemy się na płytki ceramiczne trzeba pamiętać o tym, że nie wszystkie okładziny ceramiczne nadają się na posadzki. Wyróżniamy takie, które można układać na podłodze i na ścianie, na podłodze i tylko na ścianach. Wynika to z rodzaju płytek, ale również z ich gatunku i parametrów wytrzymałościowych. Specjalnym rodzajem płytek są takie, które można układać również na zewnątrz, są to tak zwane płytki mrozoodporne.

Przy okładzinach podłogowych w domu jednorodzinnym, dobrze jest wykorzystywać płytki, które nie mają całkowicie gładkiej i śliskiej powierzchni, czyli płytki z tak zwanym antypoślizgiem. Stosuje się je najczęściej na schodach, w wiatrołapach, czy

w holach. W budynkach wielorodzinnych, czy użyteczności publicznej płytki antypoślizgowe są wymogiem.



Dobrym, coraz częściej stosowanym wariantem ceramiki są gresy, które są trwalsze, mocniejsze, ale też posiadają mniej śliską powierzchnię niż zwykłe płytki podłogowe.

Najważniejsze parametry płytek ceramicznych

Ważną cechą okładzin ceramicznych jest ich parametr odporności na ścieranie. Wyróżniamy 6 klas ścieralności:

1. pierwsza klasa ścieralności to klasa "0" - to płytki szkliwione, które stosuje się wyłącznie na ścianach;
2. następna to klasa "1" - i są to płytki, które można układać już na posadzkach, ale tylko tam gdzie chodzi się wyłącznie w miękkim obuwiu i na miękkiej podeszwie, lub boso. Płytki te nie mogą być narażone na kontakt z materiałami, które mogły by powodować ścieranie ich powierzchni. Okładziny takie stosuje się na przykład w łazienkach, lub pomieszczeniach, które są oddalone od wejścia do domu;
3. klasa "2" to płytki do pomieszczeń, w których można chodzić zarówno w obuwiu na miękkiej, lub twardej podeszwie. Stosuje się je do salonów, czy pokoi dziennych, ale nie powinno się ich stosować w [kuchni](#), holach, czy korytarzach;
4. klasa "3", to płytki, które układa się w pomieszczeniach gdzie chodzi się w obuwiu z twardą podeszwą i mogą być już stosowane w kuchni, korytarzach, czy w holu, a także na balkonach i tarasach;
5. klasa "4" to ceramika, które układać można w prawie każdym pomieszczeniu, o natężonym ruchu. Mogą być stosowane również w budynkach użyteczności publicznej o mniejszym natężeniu ruchu (sale sklepowe, czy wystawowe);
6. klasa "5", to płytki do pomieszczeń, w których chodzi się w obuwiu o nietypowej podeszwie. Można je stosować tam, gdzie posadzka narażona jest na duże ilości brudu i na działanie materiałów ścierających, oraz do pomieszczeń, czy przejść o wysokim natężeniu ruchu, zwłaszcza w użyteczności publicznej (galerie i centra handlowe, hole dworców, czy lotnisk);

Rodzaje okładzin ceramicznych

Najczęściej spotykanym podziałem ceramiki to podział na okładziny ceramiczne szkliwione i nieszkliwione.

Okładziny ceramiczne szkliwione mają budowę niejednorodną, a ich powierzchnia najczęściej pokryta jest warstwą barwionego szkliwa. Posiadają bardzo gładką powierzchnię, jednakże narażone są na zarysowania, czy widoczne odpryski i ścieranie wierzchniej powłoki. Są zazwyczaj bardzo efektowne i pasują w zasadzie do każdego wnętrza (w zależności od klasy ścieralności). Dostępne są w szerokiej palecie barw i wzorów. Nie wymagają impregnacji, a dodatkowo na opakowaniu powinny posiadać oznaczenie z symbolem GL. Niestety nie wszystkie płytki szkliwione można stosować na zewnątrz - muszą być to płytki z oznaczeniem – mrozoodporne.



Ceramika szkliona

Może również zdarzyć się, że płytki nawet tej samej partii mogą różnić się odcieniem, lub mogą być inaczej skalibrowane. Dlatego też bardzo ważnym jest, aby przy zakupie płytek szklionych zwracać szczególną uwagę na symbole i oznaczenia zamieszczone na opakowaniach. Dotyczy to między innymi wspomnianej klasy ścieralności, barwy i odcienia, grupy wymiarowej, oraz gatunku i daty wyprodukowania.

Ceramika nieszkliwiona

Drugim rodzajem okładzin ceramicznych są płytki nieszkliwione, posiadające jednorodną budowę i dzięki temu wszelkie odpryski, czy zarysowania są prawie niewidoczne. Są bardzo wytrzymałe na ścieranie, oraz na działanie warunków zewnętrznych. Ich nasiąkliwość nie przekracza 3%.

Parametry odpornościowe ceramiki nieszkliwionej określone są na podstawie odporności na ścieranie wgłębne, który liczony jest w "mm³" i powinien być jak najniższy. Płytki nieszkliwione są także bardzo odporne na mróz i działanie wilgoci. Można je dodatkowo polerować, co niestety zmniejsza ich odporność na zabrudzenia, więc bardzo dobrze jest je zaimpregnować przed fugowaniem. Można również nabyć płytki nieszkliwione impregnowane fabrycznie.



Na opakowaniu z płytkami nieszkliwionymi, producenci umieszczają symbol UGL. Płytki nieszkliwione mają doskonałe zastosowanie zarówno na zewnątrz jak i we wnętrzach budynków. W szczególności warto stosować je w pomieszczeniach gospodarczych, w kotłowniach, czy garażach, lub tam gdzie jest bardzo wysokie natężenie ruchu.

Materiał ten niestety występuje w ograniczonej liczbie kolorów, czy wzorów. Do fugowania płytek ceramicznych nieszkliwionych najlepiej jest użyć fugi odpornej na zabrudzenia, oraz na ścieranie i najodpowiedniejszym rozwiązaniem w tym przypadku jest fuga epoksydowa. W porównaniu do klasycznych fug cementowych, fugi epoksydowe posiadają bardzo dużą wytrzymałość na czynniki zewnętrzne, a także chemiczne, jak kwasy, oleje, czy rozpuszczalniki. Są nienasiąkliwe, oraz łatwe w pielęgnacji i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach. Świetnie się sprawdzają w budynkach opieki zdrowotnej, czy w gastronomii, ze względu na dużą odporność na siedliska drobnoustrojów. Można je stosować zarówno do płytek ceramicznych nieszkliwionych, jak i szkliwionych.

Więcej na: [Jakie płytki wybrać na podłogi w domu? - Blog Budowlany MG Projekt](#)

Projekty domów MGProjekt

Follow us: [@mgprojekt on Twitter](#) | [mgprojekt on Facebook](#)